

## BRUK AV KORT/LÅSSYSTEM ELVETUN SKOLE OG DYRØYHALLEN

### Åpne dører

1. Les kort.
2. Trykk kode.

Døren vil være ulåst i ca. 6 sekunder etter at den er lukket.

For å gå ut bruk elektronisk bryter/døråpner.

### Sette dører i ulåst posisjon

1. Trykk \*og 1
2. Les kort
3. Trykk kode

Døren vil nå **ikke** låses når den går igjen. Den **MÅ** låses igjen etter bruk.

### Låse dører

1. Trykk\* og 2
2. Les kort
3. Trykk kode
4. Sjekk at døren er låst. Dersom ikke prøv igjen.

## BRUK AV KORT/LÅSSYSTEM ELVETUN SKOLE OG DYRØYHALLEN

### Åpne dører

1. Les kort.
2. Trykk kode.

Døren vil være ulåst i ca. 6 sekunder etter at den er lukket.

For å gå ut bruk elektronisk bryter/døråpner.

### Sette dører i ulåst posisjon

1. Trykk \*og 1
2. Les kort
3. Trykk kode

Døren vil nå **ikke** låses når den går igjen. Den **MÅ** låses igjen etter bruk.

### Låse dører

1. Trykk\* og 2
2. Les kort
3. Trykk kode
4. Sjekk at døren er låst. Dersom ikke prøv igjen.